

Tento podrobný návod vám pomůže s výměnou rychloupínací páky LINK na vašem produktu FLYSURFER. Dodržujte tyto jednoduché pokyny pro zajištění správné instalace a optimálního výkonu rychloupínacího systému.



**1.** Otevřete systém rychloupínáku LINK uvolněním páčky. Ujistěte se, že je mechanismus zcela odjištěný.



**2.** Pomocí 2mm imbusového klíče otočte šroubem proti směru hodinových ručiček. Povolte jej, ale zcela jej nevyšroubovávejte.



**3.** Ujistěte se, že šroub zůstává částečně zašroubovaný a bezpečně drží na místě.



**4.** Vyměňte páčku LINK a vložte novou, přičemž dbejte na její správné usazení..



**5.** Utahujte šroub a zkontrolujte, že je závit správně nasazen. Šroub opatrně zašroubujte zpět.



**6.** Šroub zcela dotáhněte a ujistěte se, že je páčka pevně a stabilně upevněna.



7. Zkontrolujte, že je šroub zarovnan s povrchem a nevyčnívá.



8. Zavřete systém rychloupínáku LINK a otestujte, zda páčka funguje správně.

Po dokončení výměny se ujistěte, že páčka funguje plynule.  
Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo budete mít další dotazy, kontaktujte náš tým podpory na adrese [servis@kiteboarding.cz](mailto:servis@kiteboarding.cz)